



Adressierung			Auswahl des Speichersperresignals		
Gruppe	Adressbereich	DIL-Schalter geschlossen	Gruppe	Signal	DIL-Schalter geschlossen
I	0000-3FFF	Grundzustand (n. schaltbar)	I	MEMDI	A7: 5-12
	abgeschaltet	A7: 6-11		MEMDI1	keine Verwendung
II	4000-7FFF	A10:4-13	II	MEMDI	A10:2-15
	8000-BFFF	A10:3-14		MEMDI1	A10:1-16
III	abgeschaltet	A7: 7-10	III	MEMDI2	A7: 8-9
	4000-7FFF	A7: 4-13		MEMDI	A7: 1-16
IV	8000-BFFF	A7: 3-14	IV	MEMDI1	A5: 8-9
	abgeschaltet	A7: 2-15		MEMDI2	A5: 7-10
	C000-FFFF	A10:6-11		MEMDI	A5: 3-14
	0000-3FFF	A5: 6-11		MEMDI1	A5: 2-15
	4000-7FFF	A5: 5-12		MEMDI2	A5: 1-16
	C000-FFFF	A5: 4-13			
	abgeschaltet	A10:5-12			

Brueckenbestueckung

Bruecke	K3526.00	K3526.10	Bemerkung
W1.1	-	x	5P-5PG
W1.2	-	x	12P-12PG
W1.3	-	x	5N-5NG
W1.4	-	x	Abschaltung RFSH-Adresse
W1.5	x	x	A23/13
W1.6	x	x	A23/04
W1.7	x	x	A23/12
W1.8	x	-	Zuschaltung RFSH-Adresse